Opera® Klasik ve
Klasik Alçak Kumanda Kılavuzu



Eğim fonksiyonu yalnızca tıbbi eğitimli profesyonellerce kullanılmalıdır. Eğim fonksiyonunu etkinleştirmek için, bu broşürün arka yüzünde açıklanan hemşire anahtarıyla kumandanın arkasından kilidini açabilirsiniz.



DİKKAT

Hasara yol açmamak için kumanda kullanılmadığında her zaman asılı tutulmalıdır (ör. şilte tabanına veya yan korkuluğa).

Aynı anda yalnızca bir düğmeye basın; birden fazla düğmeye aynı anda basmak sisteme aşırı yük bindirip zarar verebilir.



Tüm elektrikli ayar fonksiyonları hemşire anahtarı (mavi anahtar) ile kilitlenebilir veya açılabilir.



Ayar fonksiyonlarını kilitlemek için hemşire anahtarını kilit düzeneğine takın ve kilitli asma kilit konumu seçilene kadar çevirin. Kilidi açmak için anahtarı açık asma kilit konumuna çevirin.



I ve II konumları test ayarlarıdır; yıllık muayenelerde, onarımdan sonra ve yatak her depoya kaldırıldığında yatağın güvenliğini kontrol etmek için kullanılır.